


## Moduł rozszerzeń

KDH-MOD2000-ELV



Moduł rozszerzeń KDH-MOD2000-ELV dedykowany jest do współpracy z kontrolerem windowym KDH-KS2000-IP-ELV. Komunikacja pomiędzy modułem a kontrolerem odbywa się z wykorzystaniem interfejsu RS-485.

Na płycie modułu znajduje się cztery dodatkowe wyjścia przekaźnikowe. Do kontrolera KDH-KS2000-IP-ELV można dołączyć jeden taki moduł, co w połączeniu ze znajdującymi się na płycie kontrolera pięcioma przekaźnikami umożliwia kontrolę dostępu do 9 pięter przez jeden zestaw. Dostęp do poszczególnych pięter dla konkretnego użytkownika konfigurowany jest za pomocą oprogramowania NMS AC (wersja 3.00.XX) lub KaDe Premium Plus II.

Ten moduł współpracuje z programem nadzorczym NMS AC wyłącznie w wersji 3.00.XX.

Do kontrolerów	KDH-KS2000-IP-ELV
Interfejs komunikacyjny	RS-485
Ilość wyjść	4
Rodzaj wyjść	przekaźnikowe